THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

Chromebooks: Setup Basic & Features



Anatomia e një Chromebook:



Çelësa të rëndësishëm:

Këto çelësa mund të gjenden në të gjithë pjesën e sipërme të tastierës:

Кеу	Funksioni	Key	Funksioni
+	Shko tek faqja e mëparshme në historinë e shfletuesit tuaj	\$	Ul ndriçimin e ekranit
→	Shko në faqen tjetër në historinë e shfletuesit tuaj.	*	Rrit e driçimin e ekranit
C	Rimbushni faqen tuaj actuale	M.	Pa zhurmë *
	Hapni faqen tuaj në modalitetin ekran i plotë	•	Ulja e volumit
	Kaloni në "next window"	Ŧ	Rritja e volumit (* Shtypni për të anulluar modalitetin e heshtjes)

Si ta përdorim Touchpad:



Rregullimi i vendosjes së gjuhës



Për të ndryshuar gjuhën në një Chromebook, hapni **"Status Bar"** në këndin e poshtëm të djathtë të desktopit. Pamja e zgjeruar e kësaj dritare do të tregojë një figurë .

Hapi1 → Zgjidhni "Advanced"

Hapi 2 → Hyni në zonën "Languages and imput" dhe zgjidhni "Language"

Stef 3 → Zgjidhni gjuhën që ju dëshironi të përdorni

.... nëse gjuha juaj nuk është e përfshirë në listë

- Zgjidhni "Add languages"
- Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni "Add".

Pasi të keni zgjedhur gjuhën tuaj, zgjidhni butonin më shumë ()dhe do t'ju jepet mundësia të specifikoni se si dëshironi të përdorni gjuhën. Opsionet tuaja përfshijnë:

- 1. "Trego listën në këtë gjuhë"
 - Zgjidhni "Trego tekstin e sistemit në këtë gjuhë"
 - Rinisni pajisjen
- 2. "Trego faqet e internetit në këtë gjuhë"
 - Zgjidhni "Move to the top" për të dhënë përparësi në këtë gjuhë në krye të listës.
 - Nëse dëshironi që Google Chrome të përkthejë gjithashtu faqet e internetit, zgjidhni "Offer to translate pages in this language"

Mundësia e arritjes

Ju mund të aktivizoni veçoritë e Mundësisë së Hyrjes duke hapur listën "Status Bar" dhe duke zgjedhur "Accessibility". Kjo do të hapë një listë të veçorive të disponueshme të aksesit, do të zgjedhë veçori sipas nevojës.

Karakteristikat përfshijnë: ChromeVox (reagime të folura), Select to Sleep, Dictation, High contrast mode, Fullscreen magnifier, Docked magnifier, Automatic clicks, dhe On-screen keyboard.





Chromebook Cheat Sheat: Përdorimi bazë & zgjidhja e problemeve



Këshilla për përdoruesit e Chromebook

Shkurtime të dobishme të Chromebook



Shkurtimet e mëposhtëme do të punojnë në Chromebook.Disa gjithashtu do të punojnë në kompiutera që lëvizin Chrome browser



Problemet:	Komandat kyçe			
Chromebook nuk punon ose ekrani është i ngrirë	Fikni dhe ndizni përsëri kompjuterin duke mbajtur butonin Power.			
Ekrani nuk po hapet	Hapeni përsëri kompjuterin duke shtypur: RELOAD / REFRESH + POWER			
Chromebook është i ngadaltë	Hapeni përsëri kompjuterin duke shtypur: RELOAD / REFRESH + POWER			
Tastiera nuk po përgjigjet	Filloni përsëri tastierën duke mbajtur çelësat e mëposhtëm: Klikoni + SHIFT + ALT			
Touchpad nuk po përgjigjet	Hapeni përsëri kompjuterin duke shtypur: RELOAD / REFRESH + Power			
Butoni i energjisë nuk funksionon	Ndonjëherë Butoni i energjisë nuk do të zgjojë kompjuterin, edhe kur e dini se bateria është plotësisht e ngarkuar. Zgjoheni kompjuterin tuaj duke ndjekur këto hapa: 1. Mbyllni kapakun e Chromebook tuaj 2. Lidhni kordonin e energjisë me Chromebook tuaj 3. Hapni kapakun e Chromebook tuaj pa shtypur asnjë çelës. Kjo duhet të riaktivizojë butonin Power.			
lmazhi i ekranit fillestar është i rrotulluar ose me kokë poshtë	Mbani çelësat e mëposhtëm: CTRL + SHIFT + RELOAD * Kjo do të rrotulloj të gjithë ekranin me 90 gradë çdo herë që shtypet.			
Nuk ka zë kur kufjet janë të lidhura me kompjuterin	 Ndiqni këto hapa për të zgjidhur problemet tuaja në audio: 1. Sigurohuni që kufjet të jenë futur plotësisht dhe siç duhet dhe nuk ka bllokime nga pluhurat. 2. Sigurohuni që Chromebook të mos jetë në "Mute Mode" duke shtypur 3. 4. Pastro "cache and reboot": a. Hape Chrome b. Në pjesën e sipërme të djathtë, klikoni More () c. Klikoni More tools > Clear browsing data d. Zgjidhni kohën, si Last hour ose All time e. Zgjidhni llojet e informacionit që dëshironi të hiqni i. Bëni të gjitha f. Klikoni Clear data g. Hapni përsëri Kompjuterin 			
Websites nuk po mbushen	 Pastroni cache dhe reboot: 1. Hapni Chrome 2. Në pjesën e sipërme të djathtë, klikoni More () 3. Klikoni More tools > Clear browsing data 4. Zgjidhni kohën Last hour ose All time 5. Zgjidhni llojet e informacionit që doni të hiqni a. Bëni të gjitha 6. Klikoni Clear data 7. Hapni përsëri kompjuterin 			