# **Chromebooks: Basic Setup & Features**

#### تشريح جهاز:Chromebook



الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
انتقل إلى الصفحة السابقة في سجل المتصفح الخاص بك	*	تقليل سطوع الشاشة
انتقل إلى الصفحة التالية في سجل المتصفح الخاص بك	*	زيادة سطوع الشاشة
أعد تحميل صفحتك الحالية	N.	الصوت كتم *
افتح صفحتك في وضع ملء الشاشة	-	خفض مستوى الصوت
قم بالتبديل إلى النافذة التالية	40	علي الصوت (اضغط لإلغاء وضع كتم الصوت *)



•

C

THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

باستخدام لوحة اللمس



النقر بزر الماوس الأيمن - انقر بإصبعين في الأعلى أو انقر بإصبعين في الأسفل

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Arabic)

لتغبير إعدادات اللغة على جهاز Chromebook ، افتح "Status Bar" في الركن الأيمن السفلي من سطح المكتب. ستعرض طريقة العرض الموسعة لهذه النافذة رمز الإعدادات (الترس) ..

ا**لخطوة 1** → اختر "متقدم"

**الخطوة** 2 → الوصول إلى قسم "اللغات والإدخال" ، واختيار "اللغة"

## ....إذا لم تكن لغتك مدرجة في القائمة

• حدد "إضافة لغات"

حدد اللغة التي تريدها واضغط على "إضافة." بمجرد تحديد لغتك ، حدد زر المزيد () وستتاح لك الفرصة لتحديد الطريقة التي تريد بها استخدام اللغة. تتضمن خياراتك:

- " .1إظهار القوائم بهذه اللغة"
- حدد "إظهار نص النظام بهذه اللغة"
  - أعد تشغيل الجهاز
  - " .2عرض صفحات الويب بهذه اللغة "
- حدد "الانتقال إلى الأعلى" Move to the"
  top"
- إذا كنت ترغب في أن يقوم Google
  برجمة صفحات الويب أيضًا ،
  فحدد "عرض ترجمة الصفحات بهذه اللغة"

#### إمكانية الوصول

يمكنك تمكين ميزات إمكانية الوصول من خلال فتح قائمة "شريط الحالة" واختيار "إمكانية الوصول". سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة بميزات إمكانية الوصول المتاحة ، وتحديد الميزات حسب الحاجة.

نتضمن الميزات ChromeVox :(التعليقات والملاحظات المنطوقة) ، و Select to Sleep ، و Dictation ، ووضع التباين العالي ، ومكبّر ملء الشاشنة ، ومكبر Docked، والنقرات التلقائية ، ولوحة المفاتيح على الشاشة







# Chromebook Cheat Sheet: الاستخدام الأساسي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها



## نصائح وحيل لمستخدميChromebook





ستعمل الاختصارات التالية على أجهزة .Chromebook يعمل البعض أيضًا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على متصفح .Chrome

نسخ	لصق	
Ctrl + c	Ctrl + V	
التراجع (يعمل مع أي برنامج أو تطبيق تقريبًا)	مسح	
Ctrl + z	Alt + backspace	
اختیار الکل	اغلاق علامة تبويب	
Ctrl + a	Ctrl + w	
مفتاح التحول	تجد في الصفحة الحالية Ctrl + f	
تصغیر	تکبیر	
Ctrl +	Ctrl +	
اخذ صورة للشاشة	اخذ صورة للشاشة جزئيا	
Ctrl + CIII	Ctrl + Shift + CDD	
اغلاق الشاشة	تسجیل الخروج	
Ctrl + Shift + L	Ctrl + Shift + q	
تصغير النافذة	تكبير النافذة	
+ +	Ctrl + +	
وضع النافذة بجهة اليسار	وضع النافذة بجهة اليمين	
Alt + [	Alt + ]	
اظهار تراكب اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + Alt + ?		

Translation & Interpretation Center (4/2020)

القضيية	الأوامر الرئيسية	
تعطل جهاز Chromebook أو تم تجميد الشاشة	قم بايقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى بالضغط على زر الطاقة.	
الشاشة لا تعمل	أعد ضبط الجهاز بالضغط على: RELOAD / REFRESH + POWER	
جھاز Chromebook بطيئ	أعد ضبط الجهاز بالضغط على: RELOAD / REFRESH + POWER	
لوحة المفاتيح لا تستجيب	قم بإعادة تعيين لوحة المفاتيح من خلال الضغط على المفاتيح التالية: Click + SHIFT + ALT	
لوحة اللمس لا تستجيب	أعد ضبط الجهاز بالضغط على: RELOAD/REFRESH + POWER	
لن يعمل زر الطاقة	في بعض الأحيان لن يوقظ زر الطاقة الجهاز ، حتى عندما تعلم أن البطارية مشحونة بالكامل. استيقظ جهازك ، باتباع الخطوات التالية: 1. أغلق غطاء جهاز Chromebook 2. وصِّل سلك الطاقة واتصل بجهاز Chromebook 3. افتح غطاء جهاز Chromebook بدون الضغط على أي مفاتيح سيؤدي هذا إلى إعادة تنشيط زر الطاقة.	
يتم تدوير صورة الشاشة الرئيسية أو مقلوبة	اضغط على المفاتيح التالية: CTRL + SHIFT + RELOAD *سيؤدي هذا إلى تدوير الشاشة بأكملها بمقدار 90 درجة في كل مرة يتم الضغط عليها	
لا يوجد صوت عند توصيل سماعات الرأس	اتبع هذه الخطوات لاستكشاف إعدادات الصوت وإصلاحها: 1. تأكد من توصيل سماعات الرأس بالكامل وبشكل صحيح وأنه لا يوجد أي حطام يسد المنفذ. 2. تأكد من أن جهاز Chromebook ليس في "وضع كتم الصوت" بالضغط على 3. عام 4. امسح ذاكرة التخزين المؤقت وأعد التشغيل: 4. امسح ذاكرة التخزين المؤقت وأعد التشغيل: 4. في الجزء العلوي الأيسر ، انقر فوق (*) More 6. في الجزء العلوي الأيسر ، انقر فوق (*) More ( 6. انقر فوق Last hour الأخيرة أو جميع الأوقات Last hour التي تريد إز التها 6. اختر نطاقًا زمنيًا ، مثل الساعة الأخيرة أو جميع الأوقات Last hour التي تريد إز التها 7. انقر فوق Do all لتي تريد إز التها 6. اختر نطرق المعلومات التي تريد إز التها 7. انقر فوق مسح البيانات Do all قرار التها 7. انقر فوق مسح البيانات Jo all 7. انقر فوق مسح البيانات Jo all 7. انقر فوق مسح البيانات Jo all 7. انقر فوق مسح البيانات Jo all	
مواقع الويب لا يتم تحميلها	امسح ذاكرة التخزين المؤقت وأعد التشغيل: 1. افتح Chrome 2. في الجزء العلوي الأيسر ، انقر فوق (More في الجزء العلوي الأيسر ، انقر فوق (More tools العلوي الأيسر ، مثل الساعة الأخيرة أو جميع الأوقات Last hourأو All timeأو All time 5. حدد أنواع المعلومات التي تريد إزالتها 6. انقر فوق مسح البيانات Clear data 7. أعد تشغيل الجهاز	