

# Chromebooks: Configuración y Funciones Básicas



## Anatomía de un Chromebook:





#### **Teclas importantes:**

Estas teclas se pueden encontrar en la parte superior del teclado:

Tecla	Función		Tecla	Función
t	Vaya a la página anterior en el historial del navegador		*	Disminuya el brillo de la pantalla
<b>→</b>	Vaya a la página siguiente en el historial del navegador		*	Aumente el brillo de la pantalla
C	<ul><li>Actualizar la página</li><li>Abra la página para verla en pantalla completa</li></ul>		M	Silencie el sonido *
				Baje el volumen
	Cambie a la siguiente ventana		41	Suba el volumen (*Presione para cancelar el modo silencio)

# Use el panel táctil:



Clic izquierdo - solo pulse arriba o haga clic abajo



Arrastrar – haga clic y mantenga presionado en la parte de inferior, luego pulse y mueva el dedo arriba



Clic derecho - pulse con dos dedos arriba o haga clic con dos dedos abajo



Deslizar - pulse con dos dedos y luego muévalos para arriba o para abajo

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Spanish)

#### Ajuste la configuración de idiomas

	R Sign out	U Rumon		Acceda al menú de configuraciones aquí	Para cambiar la configuración de idiomas en un Chromebook, abra la " <b>Status Bar</b> " en la esquina inferior derecha de la pantalla. La vista expandida de esta ventana mostrará un ícono de configuración.		
	C		*	Wi-Fi	<b>Paso 1</b> $\rightarrow$ Seleccione "Advanced"		
	Night Light Off	Cast •	Accessibility •	Ajustar el <b>volumen</b>	<b>Paso 2</b> $\rightarrow$ Para tener acceso a la sección de "Languages and		
	Wed, Feb 27 70% - 5.5		4	Cambiar el <b>brillo</b>	<b>Paso 3</b> $\rightarrow$ Escoia el idioma que desea usar		
6€ € 11:54			3 ♥ 🛔 11:54		si su idioma no está incluído en esta lista		
	Haga clic e derecha pa	en la h ara ex	ora en la p pandir el m	arte inferior enú de <b>Status Bar</b>	<ul> <li>Seleccione el idioma que desea y presione "Add".</li> </ul>		

Una vez elegido el idioma, seleccione el botón de más (:) y tendrá la oportunidad de especificar cómo desea usar el idioma. Las opciones incluyen:

- 1. "Show menus in this language" (Mostrar los menús en este idioma)
  - Selecione "Show system text in this language" (Mostrar el texto en este idioma)
  - Reinicie el equipo
- 2. "Show webpages in this language" (Mostrar las páginas web en este idioma)
  - Seleccione "Move to the top" para darle prioridad a este idioma al principio de la lista.
  - Si desea que Google Chrome también traduzca las páginas web, seleccione "Offer to translate pages in this language" (Traducir páginas en este idioma)

### **Accesibilidad**

Usted puede habilitar las funciones de accesibilidad abriendo el menú de "Status Bar" y seleccionando "Accessibility". Esto abrirá un menú de las funciones disponibles de accesibilidad. Seleccione las funciones que necesita.

Las funciones incluyen: ChromeVox (comentarios hablados), Select to Sleep (para descanso del aparato), Dictation (dictado), High contrast mode (alto contraste), Fullscreen magnifier (aumento de pantalla), Docked magnifier (aumento parcial), Automatic clicks (clics automáticos) y On-screen keyboard (teclado en la pantalla).



Translation & Interpretation Center (4/2020)

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Spanish)



Hoja de Referencia de Chromebook: Uso y Diagnóstico Básico de Problemas



Consejos y Trucos para Usuarios de Chromebook

# Atajos de teclado útiles para el Chromebook.



Los siguientes atajos funcionan en los Chromebooks. Algunos también funcionan en computadoras que utilizan el navegador Chrome.



Problema:	Teclas de Mando			
El Chromebook se apagó o la pantalla se congeló	Apague el aparato y vuelva encenderlo manteniendo apretado el botón de encendido/apagado (Power).			
La pantalla no se enciende	Reinicie el aparato presionando: RELOAD/REFRESH + POWER			
El Chromebook está lento	Reinicie el aparato presionando: RELOAD/REFRESH + POWER			
El teclado no responde	Reinicie el teclado manteniendo apretadas las siguientes teclas: Click + SHIFT + ALT			
El panel táctil no responde	Reinicie el aparato presionando: RELOAD/REFRESH + POWER			
El botón de apagado/encendido (Power) no funciona	<ul> <li>A veces el botón de Power no hará que el aparato se reanude, aún cuando la batería esté totalmente cargada. Reactive al aparto, siguiendo estos pasos:</li> <li>1. Cierre la cubierta de su Chromebook</li> <li>2. Enchufe el cable de encendido y conéctese a su Chromebook</li> <li>3. Abra la cubierta de su Chromebook sin presionar ninguna tecla</li> <li>Esto debería reactivar el botón de Power.</li> </ul>			
La imagen de la pantalla principal está girada o al revés	Mantenga apretadas las siguientes teclas: CTRL + SHIFT + RELOAD *Esto hará rotar toda la imagen en 90 grados cada vez que se presiona			
No hay sonido cuando los audífonos están conectados	<ul> <li>Siga estos pasos para solucionar los problemas de la configuración del audio:</li> <li>1. Asegúrese de que los audífonos están total y correctamente enchufados y que no haya residuos que bloqueen el puerto.</li> <li>2. Asegúrese de que el Chromebook no esté en "Mute Mode" presionando el</li> <li>3.</li> <li>4. Vacíe la memoria caché y reinicie:</li> <li>a. Abra Chrome</li> <li>b. Arriba a la derecha, haga clic en Más (*)</li> <li>c. Haga clic en More tools &gt; Clear browsing data</li> <li>d. Escoja un rango de horario, como Last hour o All time</li> <li>e. Seleccione el tipo de información que desea eliminar</li> <li>i. Todo</li> <li>f. Haga clic en Clear data</li> <li>g. Reinicie el aparato</li> </ul>			
Los sitios web no se están cargando	<ul> <li>Vacíe la memoria caché y reinicie: <ol> <li>Abra Chrome</li> <li>Arriba a la derecha, haga clic en Más (*)</li> <li>Haga clic en More tools &gt; Clear browsing data</li> <li>Escoja un rango de horario, como Last hour or All time</li> <li>Seleccione los tipos de información que desea eliminar <ol> <li>Todo</li> </ol> </li> <li>Haga clic en Clear data</li> <li>Reinicie el aparato</li> </ol></li></ul>			