Chromebooks: Cài Đặt & Tính Năng Cơ Bản



Cấu Trúc Của Chromebook:

PHILADELPHIA



Các Phím Quan Trọng:

Các phím này có thể được tìm thấy trên đầu bàn phím:

Phím	Chức Năng	Phím	Chức Năng
t	Chuyển về trang trước trong lịch sử trình duyệt của bạn	\$	Giảm độ sáng màn hình
→	Chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử trình duyệt của bạn	*	Tăng độ sáng màn hình
G	Tải lại trang hiện tại của bạn	N.	Tắt tiếng *
	Mở trang của bạn ở chế độ toàn màn hình	Ŧ	Giảm âm lượng
	Chuyển sang cửa sổ tiếp theo của bạn	40	Tăng âm lượng lên (* Nhấn để hủy chế độ tắt tiếng)

Sử Dụng Bàn Di Chuột (Touchpad):



Kéo - Nhấp và giữ ở dưới cùng, sau đó chạm và di chuyển ngón tay ở trên cùng

Translation & Interpretation Center (4/2020)



Right click - Tap with two fingers at top or click with two fingers at bottom.



Di chuyển - Chạm bằng hai ngón tay rồi di chuyển lên hoặc xuống.

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Vietnamese)

Điều Chỉnh Cài Đặt Ngôn Ngữ



Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên Chromebook, hãy mở "**Status Bar**" ở góc dưới bên phải của màn hình nền. Màn hình mở rộng của cửa sổ này sẽ hiển thị biểu tượng cài đặt (bánh răng).

Bước 1 \rightarrow Chọn chữ "Advanced"

Bước 2 \rightarrow Chọn phần "Languages and input", và chọn chữ "Language"

Bước 3 \rightarrow Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng

-nếu ngôn ngữ mà bạn chọn không có trong danh sách
- Chọn chữ "Add languages"
- Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn và nhấp vào chữ "Add".

Nhấp vào thời gian ở góc dưới bên phải để mở rộng Thanh **Status Bar**

Khi bạn đã chọn ngôn ngữ của mình, hãy chọn thêm nút (*) và bạn sẽ có cơ hội chỉ cụ thể cách bạn muốn sử dụng ngôn ngữ. Sự lựa chọn của bạn bao gồm:

- 1. "Show menus in this language" (Hiển thị danh sách bằng ngôn ngữ này)
 - Chọn chữ "Show system text in this language" (Hiển thị hệ thống văn bản bằng ngôn ngữ này)
 - Bấm nút khởi động lại thiết bị
- 2. "Show webpages in this language"(Hiển thị trang web bằng ngôn ngữ này)
 - Chọn chữ "Move to the top" (dời lên đầu) để ưu tiên ngôn ngữ này ở đầu danh sách.
 - Nếu bạn cũng muốn Google Chrome dịch các trang web, hãy chọn "Cung cấp dịch các trang bằng ngôn ngữ này"

Tính Năng Sử Dụng (Accessibility)

Bạn có thể kích hoạt các Tính Năng Sử Dụng bằng cách mở danh sách "Status Bar" và chọn "Accessibility". Nó sẽ mở ra một danh sách các tính năng sử dụng có sẵn, chọn các tính năng khi cần thiết.

Các tính năng bao gồm: ChromeVox (phản hồi bằng giọng nói), Select to Sleep (chọn để ngủ), Dictation (đọc chính tả), High Contrast Mode (chế độ tương phản cao), Fullscreen Magnifier (kính lúp toàn màn hình), Dock Magnifier (kính lúp), Automatic Clicks (nhấp chuột tự động) và On-Screen Keyboard (bàn phím trên màn hình).





Thông Tin Hữu Ích Chromebook: Sử Dụng Cơ Bản & Xử Lý Sự Cố



Meo và Thủ Thuật Cho Người Sử Dụng Chromebook

Tóm Tắt Hướng Dẫn Chromebook Hữu Ích



Các phím tắt sau sẽ hoạt động trên Chromebook. Một số cũng hoạt động trên máy tính chay trình duyêt Chrome.



Translation & Interpretation Center (4/2020)

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Vietnamese)

Xử Lý Sự Cố Cơ Bản

Sự Cố:	Chìa Khóa Xử Lý			
Chromebook đã bị hỏng hoặc màn hình bị đóng băng	Bật máy tắt và bật mở lại bằng cách giữ nút Power (Nguồn).			
Màn hình không bật nguồn	Cài đặt lại máy bằng cách nhấn vào: RELOAD/REFRESH + POWER			
Chromebook chậm chạp	Cài đặt lại máy bằng cách nhấn vào: RELOAD/REFRESH + POWER			
Bàn phím không hoạt động	Cài đặt lại bàn phím bằng cách nhấn vào các phím sau đây: Click + SHIFT + ALT			
Bàn di chuột không hoạt động	Cài đặt lại máy bằng cách nhấn vào: RELOAD/REFRESH + POWER			
Nút nguồn sẽ không hoạt động	 Đôi khi, nút Nguồn sẽ không đánh thức máy, ngay cả khi bạn biết pin đã được sạc đầy. Đánh thức máy của bạn bằng cách làm theo các bước sau: 1. Đóng máy Chromebook của bạn lại 2. Cắm dây điện vào và kết nối với Chromebook của bạn 3. Mở nắp Chromebook mà không cần nhấn bất kỳ phím nào. Điều này sẽ kích hoạt lại nút Nguồn Power. 			
Hình ảnh màn hình chính bị xoay hoặc lộn ngược	Nhấn và giữ các nút sau đây: CTRL + SHIFT + RELOAD *Thao tác này sẽ xoay toàn bộ màn hình 90 độ mỗi lần nhấn			
	 Thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố cài đặt âm thanh của bạn: 1. Đảm bảo tai nghe được cắm toàn bộ, đúng cách và không có bất kỳ mảnh vỡ nào chặn cổng. 2. Đảm bảo Chromebook không ở Chế Độ "Mute Mode" (Tắt Tiếng) bằng cách nhấn nút. 			
Không có âm thanh khi cắm tai nghe	 3. Xóa bộ nhớ cache và khởi động lại: a. Mở máy Chrome b. Trên đầu cùng bên phải, bấm vào (*) c. Bấm vào More tools > Clear browsing data d. Chọn khoảng thời gian, như là Last hour hoặc là All time e. Chọn loại thông tin mà bạn muốn dời i. Tất cả f. Bấm vào chữ Clear data g. Mở máy lại 			
Các trang web không tải	 Xóa bộ nhớ cache và khởi động lại: Mở máy Chrome Trên đầu cùng bên phải, bấm vào (*) Bấm vào More tools > Clear browsing data Chọn khoảng thời gian, như là Last hour hoặc là All time Chọn loại thông tin mà bạn muốn dời 			