




Что такое Chromebook (Хромбук)?

Chromebook - это ноутбук, который позволяет использовать Интернет-браузер Chrome для доступа к чему-либо в Интернете, а также приложениям G Suite, таким как Docs, Drive и Google Classroom. Вы можете войти в это устройство, используя свою учетную запись @ philasd.org, чтобы связаться с вашими учителями через Google Classroom и получить доступ к своим занятиям.



Как “облачное” устройство, Chromebook не имеет жесткого диска и поэтому не требует операционных систем Windows или iOS или установленного программного обеспечения для работы. Как только вы подключите свой ноутбук к Интернету, вы сможете начать!

Как активировать и войти в свой аккаунт




Шаг 1 → Включите Chromebook, нажав кнопку питания в правом верхнем углу клавиатуры (см. Выше). Вы должны увидеть экран, предлагающий войти в Chromebook (показан слева). Выберите “Next”.

Шаг 2 → Введите Имя пользователя (ID# ученика)

Шаг 3 → Введите свой школьный пароль


Шаг 4 → Нажмите “Sign in”

Примечание → Если вы получили ошибку беспроводного соединения, обязательно выберите свою домашнюю сеть.




Добавление сетей Wi-Fi

Если вы успешно вошли в свою учетную запись, но вам нужно добавить свою сеть Wi-Fi, вы увидите это сообщение при активации браузера Chrome. Следуйте инструкциям ниже, чтобы добавить свою домашнюю сеть. Обратите внимание, что вам потребуется SSID (или имя) сети, к которой вы хотите присоединиться, и пароль к этой сети, чтобы получить доступ.



Вход в StudentNet



Шаг 1 → Войдите в интернет-браузер Chrome


Шаг 2 → Введите Имя пользователя (ID# ученика)

Шаг 3 → Введите свой школьный пароль


Шаг 4 → Нажмите "Login"

Classroom в Infinite Campus

После входа выберите "**Message Center**" в меню в левой части экрана. Отсюда вы сможете получить доступ к панели запуска Student Launchpad, приложениям, онлайн-учебникам и приложениям G Suite, таким как Drive, Docs и Google Classroom.



Как получить доступ к Chrome и управлять Chromebook Desktop



На Chromebook Desktop есть три основные области, к которым пользователям необходимо получить доступ: (1) "**Launcher**" предоставляет доступ к браузеру Chrome и другим приложениям G Suite, (2) "**Shelf**" покажет ваши часто используемые приложения, и (3) "**Status Bar**", которая расширяется в меню и позволяет вам настраивать параметры вашего устройства, контролировать ваш Wi-Fi, выходить из системы и выключать Chromebook.